


DÖSV Wing Load Chart für Speedriding (mit Skiern)

Wing Load = Startgewicht* (lbs)** : Schirmgröße (ft²)**

* Startgewicht (KG) = Körpergewicht zzgl. Kleidung und Ausrüstung (+15 bis 20KG) // ** Die Wete im Chart sind bereits in KG und QM umgerechnet



Die genannten Richtwerte gelten nur für den Skistart. Für die Nutzung von Fusstartfähigen Speedgliding-Wings gelten separate Empfehlungen (s. Wing Load Chart für Speedgliding).

DÖSV-Sicherheitshinweis: Speedriding-Wings sollten nicht zu Fuß gestartet werden !!!